

SAKURA CORPORATION

仕様

規格	テントサイズ	床面	全高	幕面高	収納サイズ	総重量
OTA/3W	2.3m×2.3m	なし	202cm	180cm	15×15×120cm	7.6kg
OTB/3W	2.3m×2.3m	あり	202cm	180cm	15×15×120cm	8.2kg

規格	テントサイズ	床面	全高	幕面高	収納サイズ	総重量
OTA/6W	3.0m×3.0m	なし	230cm	200cm	15×15×156cm	9.8kg
OTB/6W	3.0m×3.0m	あり	230cm	200cm	15×15×156cm	10.7kg

返品・交換条件について

- 下記に該当する場合は返品・交換をお受けできません。※お客様のご都合で返品の際は送料のご負担をお願い致します。
- お届けから8日以上経過した商品
- お客様が一度ご使用になられた商品
- お客様が破損・汚損された商品
- 内容物が剥っていない商品
- 特注商品、文字・ロゴ入り商品
- 運送中の破損・汚損の場合
- 商品お届け時に破損・汚損していた場合、運送業者へお伝えください。運送業者から当社に連絡が入り次第、交換商品を発送致します。破損・汚損商品のご返却につきましては交換商品をお届け時に運送業者へお渡しください。
- 不備・不足等があった場合
- 商品の品質につきましては万全を期しておりますが、万一商品に不備や不足等があった場合、商品到着後7日以内にお買い上げの販売店までご連絡ください。販売店から当社に連絡が入り次第、交換商品・不足商品を発送致します。不備のあった商品のご返却につきましては交換商品をお届け時に運送業者へお渡しください。

<https://www.sakuracorporation.com>



株式会社さくらコーポレーション

本社:〒610-0342 京都府京田辺市松井宮田26-1 TEL 0774(65)4468 FAX 0774(65)4063
関東営業所:〒344-0026 埼玉県春日部市武里中野285-4 TEL 048(737)0171 FAX 048(737)0181

お問い合わせ、ご用命は……


おたすけテント2

型式

OTA/3W OTB/3W OTA/6W OTB/6W

梱包内容

- 本体フレーム……………×1
- 取扱説明書……………×1
- 幕体……………×1



このたびは、本品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にお使いいただくために、ご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、本書に掲げる使用方法に従い、未永く愛用くださいますようお願い申し上げます。
またお読みになった後はいつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

本品を安全にお使いいただくために、下記の要領を必ずお守りください。

※なお、誤った取扱方法や使用状況、また改造等による破損・損害・事故、および経年劣化等による各部の劣化・損傷・サビや腐食の発生につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意

シグナルマークの定義



この指示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この指示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性、および物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

使用条件

使用環境



①テントの設営は風雨の影響ない屋内での使用に限ります。屋外ではご使用いただけませんのでご注意願います。

用途



①当製品は被災地での緊急避難所等における簡易間仕切りテントです。それ以外の使用用途では使用しないでください。誤った使用用途での製品の故障、事故や怪我等につきましては責任を負いかねますのでご了承願います。



②本品を改造したり加工したりしないでください。改造・加工による本体の倒壊や、人が傷害を負ったり、物を破損させる恐れがあります。



③本品には、絶対登らないでください。また、ぶら下がったり、物を吊したりする等、過度の負担を掛けようとする行為はしないでください。倒壊や破損につながり非常に危険です。

取扱上の注意



①設営時にはテントが水平になるように設置して下さい。支柱が不安定な状態では支柱に手や足を挟まれる等、人が傷害を負ったりものが破損する恐れがあります。



②本品を使用の際は、無人で放置しないでください。思わぬ事故につながる恐れがあります。



③当製品に電源、火気類を近づけないでください。フレームには金属を使用しており感電の危険があります。また、テントには難燃性の素材を使用しておりますが、製品の破損や火災発生の恐れがあります。



④ご使用の前に、本取扱説明書をご理解していただいた上で、必ず一度組み立ててテストを行ってください。その際、付属品の不足、不良等が発見された場合は、お求めになった販売店へお申し付けください。また本テントの使用、保管はお客様にて管理して下さい。当社では一切責任を負いかねますので予めご了承下さい。



⑤設営前に、設営場所が本取扱説明書の使用条件を満たしていることをご確認ください。



⑥設営・収納作業時には、トラス部分（ジャバラ状の骨組み）、スライド部分、ストッパー部分に手や指をはさむ恐れがありますので、作業時は軍手等を着用し、ケガや事故のないよう十分に注意しながら作業を行ってください。



⑦設営・収納作業は安全のため、必ず大人2人以上で行ってください。また、フレームを設営、撤収する際は負荷が掛かりますので、無理せずゆっくり行って下さい。変形や破損する恐れがあります。










⑧本品は、アルミパイプを使用しているため、足元に落としたり、手や指等をはさむと大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。

テントの組立て方法

※写真は「OTA/3W」を例に説明しています。テントの大きさや形状に違いはありますが、他の規格品も組立て手順は同じです。

※各部の名称は右面「各部の名称」を参照してください。



ここまで完成した時点で、次の事項を確認し、異常のある場合はテントのご使用を中止してください。
また対応につきましては、お求めになつた販売店へお問い合わせ下さい。

- 側面幕が破れている、フレームが曲がっている等の異常のある箇所はないですか？ ※なお、ボルトが緩んでいる場合は、お手持ちのドライバーで締め直して下さい。
- 側面幕と本体フレームの、マジックテープの貼り付き具合は弱くないですか？
- 本体フレームの各ストッパーが、きちんと固定されていますか？

テントを収納する

※各部の名称は裏面の「各部材の名称」を参照してください。

- ①スナップボタン(右図、下図「各部の名称」⑯⑰参照)を押して、アウターレッグを一番下までスライドさせます。



- アウターレッグとインナーレッグの連結部で手や指をはさむ恐れがあります。
インナーレッグに触れないよう、アウターレッグの下部(スライダーDJ)をしっかり持ち、少し持ち上げる要領でスナップボタンを押し込み、ゆっくりと長さを縮めてください。
- バランスを崩してテントが倒れる恐れがあります。アウターレッグをスライドさせる際は、一辺に並んだ2本の脚を、同時に縮めてください。

- ②フレームに結んだロープをほどき、四隅上下のフックを外して側面幕を外します。

- ③スライダーDJのロックピンS(右図、下図「各部の名称」④⑯⑰参照)すべてを引いて、ロックを解除してください。





- スライダーDJにより手や指をはさむ恐れがあります。
しっかりとト拉斯バーを押さえ、ロックを解除してください。

- ④対角になる柱箇所のト拉斯バー下側とアウターレッグ上部を持って、本体フレームを浮かせながらゆっくりと縮めてゆき、最後はアウターレッグを持って縮めます。



- ト拉斯バー、アウターレッグ等により手や指をはさむ恐れがあります。
本体フレームを縮める際は十分に注意を払い、ゆっくりと作業してください。



メンテナンスについて

1. 使用後は幕体と本体フレームの汚れを落としてから収納してください。幕体の汚れがひどくなると美観を損なう上、耐候性・耐久性も悪くなります。また定期的に中性洗剤の希釈水を使って汚れやクスミを拭き取り、幕体や本体フレームに洗剤が残らないように濡れ雑巾等で拭き仕上げをしてください。(シンナー やアルコール類は素材や生地を傷める原因となるので絶対に使用しないでください。)

2. 幕体などの生地製品は経年劣化してきます。また、キズや穴あきがある場合はシーラー剤等を使用して補修を行ってください。
幕体単品をお求めの場合は、別途お見積り致します。詳しくは、お求めになつた販売店へお問い合わせください。

3. 幕体は染色製品の為、色うつりやひつついたりする事がございます。定期的に広げてメンテナンスを行って下さい。

4. ボルト各部やネジ等、緩みがないか定期的にチェックを行い、緩みを見つけた場合はお手持ちのドライバー等で締めつけてください。その際、締めすぎますと、ネジが空回りして壊れるおそれがありますので、適度に締めて下さい。

保管場所について

- 本品を保管の際は、直射日光を避け、雨のあたらないような風通しの良い湿気の少ない場所に保管してください。

各部の名称

